



PRÉ-REQUIS CONCERNANT LA POSE

Toutes les informations utiles pour préparer la pose se trouve sur notre site :

Dans la rubrique du footer Dossier technique, il est possible de retrouver toutes les notices et cotes de réservation.

Dans la rubrique du footer Porte pose fin de chantier, il est également possible de retrouver une vidéo de montage et des informations utiles concernant la pose.

- **Pré-requis pour la pose en neuf :**

Idéalement, l'installateur intervient lorsque le chantier est dégagé, sans autres corps d'état en cours. Il est également indispensable que le carrelage (hors plinthes) ainsi que les peintures soient terminés, afin d'assurer une pose dans de bonnes conditions.

Il est recommandé de prévoir des barres de seuil plates, car les cotes de réservation sont définies par rapport au sol fini et non par rapport au seuil. Les portes et cadres doivent impérativement être stockés à plat.

Information importante :

La vis à double filetage permet une fixation et un réglage rapide et précis.

Pour un parfait ancrage des charnières et du bâti :

Dans la cloison placo, il est impératif pour la collection PREMIUM de prévoir un tasseau bois vertical dans le rail avant la mise en place du placo. La gamme ACCESS est exemptée.

Dans la cloison brique ou parpaing, il est impératif de prévoir un aggro hydrofuge de 19 mm en précadre, Gamme ACCESS incluse.

Produit réversible (rien n'est collé). Cette disposition permet de modifier ces sens d'ouverture au gré de la vie de la maison.



- **Pré-requis pour la pose en rénovation :**

La pose nécessite impérativement la mise en place de lambourdes en bois en amont. À défaut, aucune garantie ne pourra être prise en compte.

Dans le cadre d'une pose en rénovation, l'installateur précise dans le devis le détail des travaux préparatoires indispensables à réaliser avant l'intervention.

Information importante :

La vis à double filetage permet une fixation et un réglage rapide et précis.

Pour un parfait ancrage des charnières et du bâti :

Dans la cloison placo, il est impératif de prévoir un tasseau bois vertical dans le rail avant la mise en place du placo. La gamme ACCESS est exemptée.

Dans la cloison brique ou parpaing, il est impératif de prévoir un aggro hydrofuge de 19 mm en précadre. Gamme ACCESS incluse.

Produit réversible (rien n'est collé). Cette disposition permet de modifier ces sens d'ouverture au gré de la vie de la maison.